



Rev. 3 del 11/09/2009

## Tamponi per lucidatura autoventilati

### Indicazioni d'uso:

- **TAMPONE GIALLO:** Paste abrasive mordenti e medie  
CODICE 86791 (ultramordente, 1010, 1276, 1335, 1890)
  
- **TAMPONE VERDE:** Paste fini (one shot) e paste liquide  
CODICE 86796 (1870, 1890)
  
- **TAMPONE NERO:** Polish (T47, T57, T93, T95, T98) e  
CODICE 86793 pasta liquida 1870

N.B. E' disponibile (ma non compreso nel kit) anche il tampone bianco (codice 86792) morbido come il nero (consigliabile per differenziare i tamponi di finitura es. nero, colori e polish scuri – bianco, colori e polish chiari).